

# 調整機能の説明

## 水平調整機構




水平調整機能


水平になる様に調整



時計回りで上がる



反時計回りで下がる




※機種により形状が異なる場合がございます

## 除草作業時の注意ポイント



除草機が傾いていると  
前後のブラシの深度に  
差が生じてしまいます




深すぎる

浅すぎる

## 除草作業時の注意ポイント



除草機を水平に



回転速度に注意

水深 3~5cm



ブラシを深く入れすぎない



楽とーるの動画マニュアルサイトです。  
より詳しい情報は、ホームページを  
ご覧ください。

**楽とーる**  
ZAKUTOOL